

## Manual de Instrucciones Secarropas QV



Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su secarropas Drean

# ÍNDICE



**INSTRUCCIONES GENERALES**

**3**



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

**4**



**COMPONENTES PRINCIPALES**

**5**



**INSTALACIÓN**

**5**



**INSTRUCCIONES DE USO**

**6**



**GUÍA DE CENTRIFUGADO**

**8**



**LIMPIEZA**

**8**



**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

**9**



**GARANTÍA**

**10**

Las imágenes en este manual son solo ilustrativas y pueden variar a la realidad sin previo aviso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en el presente manual. Se reserva, además, el derecho de aportar modificaciones que sean útiles a los propios productos sin comprometer las características esenciales.



## ¿CÓMO UTILIZAR SU SECARROPAS?

CONOZCA RÁPIDAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU NUEVO SECARROPAS

### INSTALACIÓN

- En caso de incompatibilidad entre el toma corriente y el enchufe del producto, debe hacer sustituir la toma (no anular la puesta a tierra) por personal especializado. Este último deberá comprobar que la sección de los cables sea adecuada para la potencia absorbida.
- Tenga cuidado que la instalación no aplaste, roce o deteriore el cable de alimentación. En caso que fuera necesaria la sustitución del cable de alimentación del producto dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado (CABA y GBA: (011) 5246-8663 - Interior del país: 0800-345-6580).

### SEGURIDAD

- No toque el producto con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No utilice el producto con los pies descalzos.
- Para desconectar el enchufe no tire del cable de alimentación o del producto.
- No instale el producto cerca de materiales inflamables, fuentes de calor o en ambientes húmedos, grasientos o con polvo. No lo exponga a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) u otras condiciones que puedan comprometer su funcionamiento seguro.
- Este producto no está destinado a ser usado por niños, personas discapacitadas o inexpertas en su uso, a no ser que sean vigiladas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
- Vigile a los niños y a los animales domésticos y asegúrese que no jueguen con el producto.

### USO COTIDIANO

Este producto se ha creado para ser utilizado en tareas domésticas. Un uso diferente de este producto al del hogar o el uso comercial por experto o usuarios especializados, se excluyen de las aplicaciones.

Si el producto se usa de una manera incoherente con lo especificado, puede reducir su vida útil y puede anular la garantía del fabricante.

Cualquier daño al producto, sus accesorios o pérdida que se produzca por su uso indebido, no correspondiente al uso doméstico, podrá ser causal de exclusión de garantía. En caso de daños y/o mal funcionamiento del producto, desconéctelo y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Para eventuales reparaciones dirijase a un Centro de Asistencia Técnica (CABA y GBA: (011) 5246-8663 - Interior del país: 0800-345-6580). y solicite la utilización de recambios originales. El no cumplimiento de todo lo indicado puede comprometer la seguridad del producto.

### FIN DE USO DEL PRODUCTO

Este producto está fabricado con materiales reciclables para permitir un correcto reciclado.


- Si quiere descartar un secarropas viejo después de haber desenchufado la clavija del toma corriente, es importante cortar el cable de alimentación.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	QV 5.5	QV 6.5
Capacidad	5.5kg	6.5kg
Dimensiones	34x34x61cm	34x34x64cm
Tambor	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Gabinete	Polycron	Polycron
Freno	Automático	Automático
Tensión de Alimentación	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Potencia	320 W	320 W
Velocidad de centrifugado	2800 rpm	2800 rpm
Motor termoprotegido	Sí	Sí
Peso Neto	8.55 kg	8.7 kg
Peso Bruto	9.28 kg	9.58 kg

# COMPONENTES PRINCIPALES



## INSTALACIÓN

### Conexión eléctrica

- Antes de conectar el secarropas a la red de alimentación es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
- Que la tensión de alimentación sea monofásica: 220V-50Hz.
- Que los fusibles, el tomacorriente y la instalación estén dimensionados para la potencia aplicada en la placa de característica de este secarropas.
- Que la instalación cumpla con todas las normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes.
- El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el enchufe del secarropas ante cualquier eventualidad. Por su seguridad y la de su familia nunca conecte el secarropas a un tomacorriente que esté fuera de reglamentación.

No utilice adaptadores. Ver figura 1

Conecte a un toma corriente con conexión a tierra (3 terminales).

- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un cable de extensión eléctrica.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar daños, incendios, choques eléctricos e incluso la muerte.



Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, a través de un Centro de Asistencia Total Drean.




Figura 1



# INSTRUCCIONES DE USO

## Carga de ropa

- Introduzca la ropa mojada dentro del tambor distribuyéndola uniformemente ya sea en forma circular o apilada, para lograr un arranque correcto.

Preferentemente llene el tambor dejando libres un par de centímetros del borde superior, ubicando las prendas mas pesadas en el fondo del tambor en forma circular contra las paredes del mismo llenando el hueco con otras prendas mas pequeñas. Ver figura 2.

**IMPORTANTE:** Sobre las prendas que haya introducido coloque un repasador o toalla mediana introduciendo los bordes entre el tambor y la ropa; así no podrán deslizarse las prendas fuera del tambor por el efecto de la fuerza centrífuga. Ver figura 3.

- Para seguridad de las personas que operan éste secarropas y del producto no centrifugar calzado. Ver figura 4




Figura 2




Figura 3



Figura 4

## Desagüe

- Coloque la boca de desagote del secarropas sobre una rejilla de desagüe o un recipiente. Ver figura 5




Figura 5

## Puesta en marcha

- Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra.
- Cierre la tapa. Ver figura 6
- Gire la perilla ubicada en la parte superior delantera del secarropas en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición de conectado "I". Esta operación activa el sistema de seguridad "C.S.T." pone el secarropas en marcha. Ver figura 7

⚠ Si al iniciar la marcha el secarropas se mueve en forma irregular (tambalea); o no toma velocidad en un tiempo prudencial, deténgalo, acomode la ropa nuevamente y vuelvalo a encender.



Figura 6




Figura 7

### Interrupción de la marcha

■ Para detener su secarropas gire la perilla en sentido antihorario.

El sistema "C.S.T." retendrá la perilla en posición de bloqueo mientras el tambor de centrifugado esté en movimiento, impidiendo que se puedan introducir las manos o algún otro elemento hasta que el tambor no se haya detenido totalmente. Ver figura 8

■ Por seguridad la perilla quedará bloqueada. Cuando el tambor se detenga, gire la perilla a la posición "0". La tapa quedará liberada para su apertura. Ver figura 9




Figura 8




Figura 9




Figura 10

### Guardacable

■ Una vez concluido el uso, utilice el guardacable y la fijación de ficha situados en la parte posterior del secarropas. Así logrará un mejor cuidado y mayor duración de estos elementos. Ver figura 10

### Protector térmico

■ El motor de este secarropas está provisto de un protector térmico que corta automáticamente la corriente eléctrica en caso de sobrecalentamiento por funcionamiento anormal. Transcurridos aproximadamente unos 20 minutos, vuelve a conectar automáticamente.

En caso contrario, siga las siguientes instrucciones:

- Reacomode las prendas.
- Asegure que la tensión de la red sea la correcta.

Si el inconveniente persiste, llame al Centro de Asistencia Total Drean más próximo a su domicilio.

## GUÍA DE CENTRIFUGADO

Tiempo de centrifugado (min)	Tipo de tejido		
	Algodón	Sintético	Lana
	4'	2'	3'

## LIMPIEZA

- Antes de limpiar o realizar cualquier intervención de mantenimiento al producto deberá desenchufarlo de la línea de alimentación eléctrica para evitar toda posibilidad de electrocución.
- Inclinando el secarropas, observará en la parte inferior una rejilla. Esta debe limpiarse periódicamente para evitar que al taparse los orificios con pelusas o cualquier otro elemento se obstruya la libre circulación de aire. Ver Figura 11
- Para la limpieza externa, bastará un paño o esponja húmedos. Nunca utilice solventes ni detergentes o jabones abrasivos que puedan dañar la terminación del producto.




Figura 11

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Este producto ha sido construido para satisfacer las condiciones de seguridad previstas en la norma aplicable. Estas condiciones de seguridad pueden verse comprometidas si se utiliza el secarropas sin respetar las instrucciones de uso aquí dadas o con fines distintos al de secar la ropa en el ámbito doméstico.

No está contemplada su utilización por niños pequeños o por personas incapacitadas sin supervisión.

**En consecuencia, en ningún caso debe permitirse que los niños manipulen éste producto durante su funcionamiento, ni inmediatamente después de su operación.**

A los efectos de aprovechar al máximo los elementos de seguridad de éste producto **SIEMPRE** deben observarse las siguientes instrucciones:

- Nunca dejar el producto enchufado cuando no está en uso.
- Permanecer junto al producto durante **TODO** el proceso de secado, sobre todo cuando hay niños pequeños en el hogar.
- Para su seguridad, nunca introduzca elementos extraños en el mecanismo de cierre de tapa. De esta manera evitará alterar el correcto funcionamiento del producto.
- Nunca introduzca sus manos dentro del tambor hasta que éste se encuentre completamente detenido y haya desenchufado la alimentación eléctrica.
- Utilice el secarropas con las patas apoyadas sobre un piso nivelado y firme, nunca cerca de desniveles ni sobremesas u otros elementos, pues podría desplazarse y caerse.
- No mover, inclinar ni levantar el secarropas mientras está en funcionamiento.
- Nunca utilice el secarropas con alguna parte dañada o faltante. En estos casos, o si observa un comportamiento anormal, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente.
- No manipule, enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas o descalzo.
- No centrifugar calzado, muñecos, juguetes u otros elementos.
- Nunca introduzca prendas que hayan sido tratadas con solventes o productos inflamables: Peligro de incendio o explosión.



El fabricante declina toda responsabilidad en caso de accidentes o incidentes por incumplimiento de éstas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación.

Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa en el marco de la Ley 24.240 o la norma que la sustituya en el futuro.

Las especificaciones técnicas y condiciones de uso y correcto mantenimiento se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web: <https://blog.drean.com.ar/category/manuales/>

## EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:

- a)** Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
- b)** Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
- c)** Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
- d)** Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
- e)** En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
- f)** Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
- g)** Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas, productos de limpieza, etc.) y que no sean imputables directamente al fabricante.
- h)** Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
- i)** Daños o desperfectos ocasionados por la acumulación de sarro o cualquier mineral o agente extraño arrastrado por el agua.
- j )** En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. Para obtener más información sobre nuestros servicios de asistencia técnica, los invitamos a visitar nuestro sitio web: [https://drean.com.ar/es\\_AR/servicio\\_tecnico](https://drean.com.ar/es_AR/servicio_tecnico)

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

## **RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL**

- 1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
- 2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
- 3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
- 4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

## **IMPORTANTE**

- 1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
- 3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

## **CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:**

(Servicio y Venta de Repuestos)

Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)

DREAN S.A.

Correo electrónico: [contacto@drean.com.ar](mailto:contacto@drean.com.ar)

Correo electrónico notificaciones legales: [notificaciones.argentina@mabe.com.ar](mailto:notificaciones.argentina@mabe.com.ar)

Av. Américo E. Alladio 325 (X5967AHA) Luque - Pcia. de Córdoba



Asistencia Total Drean



CABA y CBA: (011) 5246-8663  
Interior del país: 0800-345-6580



[www.drean.com.ar](http://www.drean.com.ar)



[/dreanargentina](https://www.facebook.com/dreanargentina)



[@dreanargentina](https://www.instagram.com/dreanargentina)



[@dreanargentina](https://www.pinterest.com/dreanargentina)



[Dreanargentina](https://www.youtube.com/Dreanargentina)



[@dreanargentina](https://www.tiktok.com/@dreanargentina)